

Руководство по выбору крепления для систем позиционирования

ESPRIT®, EXSITE™, LEGACY®

ESPRIT

Модель Esprit	EWM Настенные	PM2000, PM2010 На опорной стойке	ERM Для столбов	PP100 Для парапетов	PP300L/PP301L Для парапетов	PP4348 Для парапетов	ECM100 Угловой
ES3012-2	X	X †	X *	X *	X ■	X ■	X *
ES3012-2N		X					
ES3012-2W	(входит в комплект)		X	X	X †	X †	X
ES3012-5	X	X †	X *	X *	X ■	X ■	X *
ES3012-5N		X					
ES3012-5W	(входит в комплект)		X	X	X †	X †	X
ES30Cxx-2N, ES30PCxx-2N		X					
ES30Cxx-2W, ES30PCxx-2W	(входит в комплект)		X	X	X †	X †	X
ES30Cxx-5N, ES30PCxx-5N		X					
ES30Cxx-5W, ES30PCxx-5W	(входит в комплект)		X	X	X †	X †	X
ES31Cxx-2N, ES31PCxx-2N		X					
ES31Cxx-2W, ES31PCxx-2W	(входит в комплект)		X	X	X †	X †	X
ES31Cxx-5N, ES31PCxx-5N		X					
ES31Cxx-5W, ES31PCxx-5W	(входит в комплект)		X	X	X †	X †	X

† Необходимо использовать с переходником для опорных стоек EPP.

* Необходимо использовать с настенным креплением EWM.

■ Необходимо использовать с переходником EA4348 для настенного крепления EWM.

† Необходимо использовать с переходником EA4348.

Примечание. Модели с суффиксом «W» в серийном номере включают настенное крепление EWM, а модели с суффиксом «N» – переходник для опорных стоек EPP.

EXSITE

Модель ExSite	WXM100 Настенные	PXM100 На опорной стойке	PAXM100 Для столбов	CMXM100 Угловой
ЕНХМxxC22-2, ЕНХМxxC22-2X	X	X	X*	X**
ЕНХМxxC22-7, ЕНХМxxC22-7X	X	X	X*	X**
ЕНХМxxCBW23-7, ЕНХМxxCBW23-7X	X	X	X*	X**
ИПСХМxxC22-2, ИПСХМxxC22-2X	X	X	X*	X**
ИПСХМxxC22-7, ИПСХМxxC22-7X	X	X	X*	X**
ИПСХМxxCBW23-2, ИПСХМxxCBW23-2X	X	X	X*	X**
ИПСХМxxCBW23-7, ИПСХМxxCBW23-7X	X	X	X*	X**

*Для использования с WXM100 для установки на вертикальных столбах или с PXM100 для установки на горизонтальных штангах.

**Для использования с настенным креплением WXM100.

LEGACY®

Модель Legacy	LWM41 Настенные	PM2000, PM2010 На опорной стойке	PA402 Для столбов	PP300L, PP301L Для парапетов	PP400 Для парапетов	PP4348 Для парапетов	CM400 Угловой
Серия PT780 с панорамированием и наклоном	X	X *	X *	X *	X *	X *	X *

* Необходимо использовать с переходником для опорных стоек PA2000.

* Необходимо использовать с настенным креплением LWM41.