

Руководство по выбору приемников

	Возможности	Модели	Напряжение питания	Выходное напряжение телекамеры	Выходное напряжение объектива	Выходное напряжение устройства панорамирования и наклона	Выходное напряжение кожуха	
Coaxitron Приемник	В помещении	Постоянная скорость, без предустановок	IRD2024	24 В переменного тока	24 В переменного тока	8 В постоянного тока:	24 В переменного тока	Поставляется заказчиком
	Для наружной установки	Постоянная скорость, без предустановок	ERD2200	120/230 В переменного тока	24 В переменного тока	8 В постоянного тока:	24/120/230 В переменного тока	120/230 В переменного тока
		Постоянная скорость, с предустановками	CX9024RX-PP	24 В переменного тока	24 В переменного тока	8 В постоянного тока:	24 В переменного тока	Поставляется заказчиком
			CX9024RX-PP220	230 В переменного тока	24 В переменного тока	8 В постоянного тока:	24 В переменного тока	Поставляется заказчиком
			CX9115RX-PP	120 В переменного тока	120 В переменного тока	8 В постоянного тока:	120 В переменного тока	Поставляется заказчиком
			CX9220RX-PP	230 В переменного тока	230 В переменного тока	8 В постоянного тока:	230 В переменного тока	Поставляется заказчиком
RS-422 («Р») Приемник	Для наружной установки	Постоянная скорость, с предустановками	ERD97P21-U	24/120/230 В переменного тока	24/120/230 В переменного тока	24/120/230 В переменного тока*	24/120/230 В переменного тока*	24/120/230 В переменного тока (аналогично входному напряжению)

* Повышение напряжения не допускается; входное напряжение 230 В переменного тока не может быть понижено до 120 В переменного тока. Для выбора приемников Legacy® справьтесь с Руководством по выбору систем панорамирования и наклона Legacy.